


Отчет по лабораторной работе №3

Выполнила Зуева Ирина ИВТ-21М


1. С помощью инструмента **Amplifier XE** определите наиболее часто используемые участки кода новой версии программы. Сохраните скриншот результатов анализа **Amplifier XE**. Создайте, на основе последовательной функции **SerialGaussMethod()**, новую функцию, реализующую параллельный метод Гаусса. Введите параллелизм в новую функцию, используя **cilk_for**. Примечание: произвести параллелизацию одного внутреннего цикла прямого хода метода Гаусса (определить какого именно), и внутреннего цикла обратного хода. Время выполнения по-прежнему измерять только для прямого хода.

Результаты выполнения Amplifier:



2. Далее, используя **Inspector XE**, определите те данные (если таковые имеются), которые принимают участие в гонке данных или в других основных ошибках, возникающих при разработке параллельных программ, и устраните эти ошибки. Сохраните скриншоты анализов, проведенных инструментом **Inspector XE**: в случае обнаружения ошибок и после их устранения.

Результаты выполнения Inspector:



- Убедитесь на примере тестовой матрицы **test_matrix** в том, что функция, реализующая параллельный метод Гаусса работает правильно. Сравните время выполнения прямого хода метода Гаусса для последовательной и параллельной реализации при решении матрицы, имеющей количество строк **MATRIX_SIZE**, заполняющейся случайными числами. Запускайте проект в режиме **Release**, предварительно убедившись, что включена оптимизация (**Optimization->Optimization=O2**). Подсчитайте ускорение параллельной версии в сравнении с последовательной. Выводите значения ускорения на консоль.

```

C:\Users\Irina\source\repos\Task_3\Debug\Task_3.exe
Duration SerialGaussMethod for 1500 size is: 5.986056 seconds
Duration ParallelGaussMethod for 1500 size is: 4.729664 seconds
The diff is in 1.265641 times
Solution:
x(0) = -0.216027

```